
DELTA

Jalousiesteuerung UP-Trennrelais 2-fach Shutter control flush-type isolating relay 2-fold 5TC1 270

Bedien- und Montageanleitung Operating and mounting instructions

Stand: Oktober 2004 As at: October 2004







Produkt- und Funktionsbeschreibung

Das Jalousiesteuerung UP-Trennrelais 2-fach 5TC1 270 ist ein Steuerrelais zur Ansteuerung von Jalousie- und Rollladen-motoren mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern zum Einbau in Aufputz- oder Unterputzdosen

Das Trennrelais wird dazu verwendet, zwei Motoren gleichzeitig von einer Jalousiesteuerung aus anzusteuern. Als Jalousiesteuerung kann ein mechanischer Jalousieschalter/-taster oder elektronischer Jalousiesteuerungseinsatz verwendet werden. Darüber hinaus ist es möglich mit dem Trennrelais eine Zentralsteuerung zu realisieren.

Bedienuna

Die Bedienung des Trennrelais kann auf zwei Arten erfolgen:

<u>Einzelsteuerung:</u> **Bild A**Der jeweilige Motor kann über den Jalousie- bzw. Rollladentaster, welcher an den Einzelsteuerungs-Eingängen (A6/A7) angeschlossen ist, auf die individuelle Wunschposition gefahren

Zentralsteuerung: Bild A

Ein anliegender Zentralbefehl AB oder AUF (A9/A10) steuert beide Antriebe (A1/A2) des Trennrelais an. Ebenfalls würden alle Antriebe von zusätzlich angeschlossenen Trennrelais (A3/A4) in die entsprechende Richtung fahren.

Ein Zentralbefehl hat Vorrang vor einem anliegenden Einzelsteuerungs-Befehl.

ACHTUNG:

- Für die Einzelsteuerung A6 und A7 dürfen nur Jalousie taster (z.B. 5TA2 114, 5TA7 684) verwendet werden.
- Bei elektronischen Jalousiesteuerungsgeräten ist zu beachten, dass diese bei Betätigungszeiten von ≥ 0,4 Sek. in einen Selbsthaltemodus gehen. Je nach technischer Ausführung kann dieser zwischen 2 und 12 Min. lang andauern, bevor der Ausgang wieder spannungsfrei geschaltet wird. Bei Verwendung dieser Geräte für die Zentralsteuerung wird somit für diese Zeitspanne die Einzelsteuerung blockiert.

Anschlussbeispiel

Bild A

A1/A2 A3/A4 Jalousiemotore (Ausgang) Zentralsteuerung (Ausgang) Α5 Netzanschluss (Ausgang) A6/A7 Einzelsteuerungen (Eingang) Netzanschluss (Eingang) Zentralsteuerung (Eingang)

Technische Daten

Spannungsversorgung erfolgt über 230V Netzanschluss

Bemessungsspannung: AC 230V, 50Hz Leitungsschutzschalter: max. 10A, Charakteristik A oder B

- 2 Motoren (jeweils AUF/AB/N/PE)
- Schaltspannung Relais: AC 230V, 50Hz
- Schaltvermögen Relais: max. 8A/3A (AC1/induktiv)

Anschlüsse

bestehend aus 24 Schraubklemmen

Es sind folgende Leiter-/ querschnitte zulässig:

0,5 ... 2,5mm² eindrähtig

- 0,5 ... 2,5mm² feindrähtig
- 0,5 ... 1,5mm² feindrähtig mit Aderendhülse ohne Isolierkragen (gasdicht aufgecrimpt)

- Mechanische Daten

 Abmessungen: 58x59mm, Höhe: 22mm

 Gewicht: ca. 75g
- Brandlast: ca. 1408kJ
- Montage: Einbau in UP-Gerätedosen ab 70mm ø, mind. 40 mm tief oder in AP-Dosen 100x100mm

Elektrische Sicherheit

- Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1): 2
- Schutzart (nach EN 60529): abhängig von Einbaudose
- Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1): III
- Relais mit u-Kontakt
- Gerät erfüllt EN 60669-2-1

Umweltbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: 0... + 60°C Lagertemperatur: 25 ... + 70°C
- rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5% bis 93%

CE-Kennzeichnung Niederspannungsrichtlinie

Installationshinweise

Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen zum Einbau in UP- und AP-Dosen verwendet werden.



GEFAHR

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
 - Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Beim Anschluss ist darauf zu achten, dass das Gerät freigeschaltet werden kann.
- Das Gerät ist mit einem Leitungsschutzschalter der Charakteristik A oder B der max. Nennstromstärke von 10A abzusichern
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften



Product and Applications Description

The 2-fold shutter control flush-type isolating relay 5TC1 270 is a control relay for triggering shutter and blind motors with mechanical or electronic limit position switches for mounting in surface- or flush type boxes.

The isolating relay is used to control two motors simultaneously from one shutter controller. It is possible to use a mechanical shutter switch/push button or an electronic shutter control insert as a shutter controller. Moreover, it is possible to implement a central control system with the

Operation

The operation of the isolating relay can take place in two ways:

<u>Individual control:</u> **Diagram A**The respective motor can be moved to the required position via the shutter or blind switch which is connected to the individual controller inputs (A6/A7).

Central control: Diagram A

Central Control. Program A central UP or DOWN command (A9/A10) triggers both drive mechanisms (A1/A2) of the isolating relay. All the drive mechanisms of any additional connected isolating relays (A3/A4) are likewise moved in the corresponding direction.

A central command has priority over an individual controller command.

CAUTION:

- Only shutter push buttons (e.g. 5TA2 114, 5TA7 684) may be used for individual controller A6 and A7.
- In the case of electronic shutter control devices, it should be noted that these devices are set to a self-holding mode at operating times of \geq 0.4 sec. Depending on the technical design, this can last between 2 and 12 minutes before the output is disconnected from the supply again. When these devices are used for central control, the individual controller is blocked for this period.

Connection Example

Diagram A

Shutter motors (output) Central controller (output) A3/A4 Mains connection (output) Α5 A6/A7 Individual controllers (input) Α8 Mains connection (input) Central controller (input) A9/A10

Technical Specifications

Power supply Via the 230V mains connection Rated voltage: AC 230V, 50Hz

Circuit-breaker: max. 10A, characteristic A or B

- 2 motors (each UP/DOWN/N/PF)
- Switching voltage of relay: AC 230V, 50Hz
- Switching capacity of relay: max. 8A/3A (AC1/inductiv)

Connections

consisting of 24 screw terminals

The following conductors/cross-sections are permitted:

0.5 ... 2.5mm² single-core

- 0.5 ... 2.5mm² finely stranded
- 0.5 ... 1.5mm² finely stranded with connector sleeve, without insulating shroud (sealed connection)

Mechanical data

- Dimensions: 58x59mm, height: 22mm
- Weight: approx. 75g
- Fire load: approx. 1408kJ Installation: Insertion in flush-type boxes from 70mm ø, min. 40 mm deep or surface-mounted boxes 100x100mm

Electrical safety

- Pollution degree (according to IEC 60664-1): 2
- Protection type (according to EN 60529): dependent on mounting box
- Overvoltage category (according to IEC 60664-1): III
- Relay with u contact
- Device complies with EN 60669-2-1

Environmental conditions

- Ambient operating temperature: $0... + 60^{\circ}$ C Storage temperature: $-25... + 70^{\circ}$ C
- Relative humidity (non-condensing): 5% to 93%

Low voltage guideline

Installation Instructions


CE norm


The device can be used for interior installations in dry rooms and for insertion in flush-mounted and surface-mounted boxes




- The device may only be mounted and commissioned by an authorised electrician
- The device may not be opened
- During the connection, it should be ensured that the device can be isolated. The device must be fused with a circuit-breaker of
- characteristic A or B and a maximum nominal current of
- The prevailing safety and accident regulations must be ob-

В











Montage und Verdrahtung

Die Leiter sind ca. 6 \dots 7mm abzuisolieren und in den entsprechenden Schraubklemmen festzuschrauben.

Verdrahtung: Bild B

- Motor 1 AUF Motor 1 AB
- B2
- Motor 1 Neutralleite
- В4 Motor 2 Neutralleiter B5
- Motor 2 AUF Motor 2 AB B6
- B7 Motor 1 Schutzleiter
- Motor 2 Schutzleiter B8
- Ausgang Zentral AUF
- B10 Ausgang Zentral AB B11 Ausgang Außenleiter B12 Ausgang Neutralleiter
- B13 Ausgang Schutzleiter
- B14 Einzelsteuerung Motor 2 AB B15 Außenleiter Einzelsteuerung Motor 2
- B16 Einzelsteuerung Motor 2 AUF B17 Einzelsteuerung Motor 1 AB
- B18 Außenleiter Einzelsteuerung Motor 1 B19 Einzelsteuerung Motor 1 AUF
- B20 Eingang Schutzleiter B21 Eingang Neutralleiter
- B22 Eingang Außenleiter B23 Eingang Zentral AB

B24 Eingang Zentral AUF

Das Trennrelais wird in UP-Gerätedosen ab 70mm Ø und mindestens 40mm Tiefe oder in AP-Dosen 100x100mm eingebaut.

Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten

Eine Bedienstelle für zwei Motoren: Bild C

Für die parallele Ansteuerung zweier Jalousien von einer Bedienstelle aus ohne Nutzung der Einzelsteuerungsoption (hier z.B. mit Jalousiesteuerung Einsatz sys, 5TC1 231).

Zentral- und Einzelsteuerungsoption: Bild D

Die zentrale Ansteuerung erfolgt in diesem Beispiel über die Ja-lousiesteuerung Komfort (5TC1 521). Für die Einzelsteuerung wurden die Jalousietaster (5TA2 114) eingesetzt.

HINWEIS:

- Es können mehrere Trennrelais 5TC1 270 nacheinander angeschlossen werden, um auch Steuerungen mit mehr als zwei Antrieben zu realisieren. Dabei darf der Summenstrom aller angeschlossenen Motoren den maximalen Klemmenstrom von 10A nicht überschreiten. Eine Zwischeneinspeisung ist allerdings möglich, und erlaubt somit auch die Realisierung größerer Anlagen. Die Schaltstelle am Zentraleingang schaltet nur den Relaisstrom, nicht den Laststrom der Antriebe
- Es werden keine zusätzlichen Dosenklemmen benötigt, selbst die Schutz- und Neutralleiter für jeden Antrieb können direkt am Trennrelais angeschlossen werden.

Das Trennrelais erzeugt keine Pausenzeit bei Fahrtrichtungs-

Allgemeine Hinweise

- Ein defektes Gerät ist an die zuständige Geschäftsstelle der Siemens AG zu senden.
- Bei zusätzlichen Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Technical Support:
 - +49 (0) 180 50 50-222
 - +49 (0) 180 50 50-223 adsupport@siemens.com



Mounting and Wiring

Approx. $6\dots 7mm$ of the insulation should be stripped from the conductors. They should then be screwed in place in the corresponding screw terminals.

- Wiring: Diagram B
 B1 Motor 1, UP
 B2 Motor 1, DOWN
- Motor 1, neutral conductor
- В4 Motor 2, neutral conductor
- B5 Motor 2, UP Motor 2, DOWN
- В6
- Motor 1, protective conductor Motor 2, protective conductor
- В8
- Output, central UP
- Output, central DOWN
 Output, external conductor B10
- B12 Output neutral conductor
- B13 Output, protective conductor
- B14 Individual controller, motor 2, DOWN
- B15 External conductor, individual controller, motor 2
- B16 Individual controller, motor 2, UP B17 Individual controller, motor 1, DOWN
- B18 External conductor, individual controller, motor 1 B19 Individual controller, Motor 1, UP
- B20 Input, protective conductor
- B21 Input, neutral conductor B22 Input, external conductor
- B23 Input, central DOWN
- B24 Input, central UP

The isolating relay is inserted in flush-type boxes from 70mm Ø, min. 40mm deep or in surface-mounted boxes 100x100mm.

Application Possibilities

One operating point for two motors: Diagram C

For the parallel control of two shutters from one operating point without using the individual controller option (in this case e.g. with shutter controller insert sys, 5TC1 231).

Central and individual controller option: Diagram D

The central control is carried out in this example via the shutter controller comfort (5TC1 521). The shutter push buttons (5TA2 114) are used for the individual controller

NOTE:

- Several isolating relays 5TC1 270 can be connected in series in order to implement control systems with more than two drive mechanisms. The total current of all the connected motors may not exceed the maximum terminal current of 10A. An intermediate supply is possible however and permits the implementation of larger systems. The switching point on the central input only switches the relay current and not the load current of the drives.
- No additional box terminals are required, even the protective and neutral conductors for each drive can be directly connected to the isolating relay.

The isolating relay does not generate a pause when there is a change in the direction of movement.

General Notes

- Any faulty devices should be returned to the local SIEMENS
- Should you have any further queries about this product, please contact our Technical Support Department:
 - +49 (0) 180 50 50-222
- +49 (0) 180 50 50-223
- adsupport@siemens.com